

Pallas HS1200 serie - Instructie snaren vervangen (Nederlands)

Laatst opgedateerd: 15 nov. 2012 door Edwin van Eck.



Benodigd:

- motor snaar (groot), spoelarmensnaar (klein) : bestellen via: <http://winkel.van-eck.net/snaren/pallas/p-1a/>
- Kruis-schroevendraaier philips
- Alcohol 96% <http://winkel.van-eck.net/VI-0010.html>
- Geduld



Pallas HS1200 S8

Het verwisselen van de snaren kost ongeveer 1 tot 2 uur.

Instructie

1. Maak de projector aan de achterkant open
2. verwijder de oude snaren. Soms zijn ze "opgelost". Deze smurrie dan verwijderen met Alcohol (<http://winkel.van-eck.net/video/p-1a/VI-0010.html>)
3. Maak de transformator los met 2 van de 4 schroeven, zodat deze wat naar rechts verschoven kan worden om links ervan ruimte te geven.
4. Maak de 2 schroeven links van de transformator los. Hiermee komt de as los en komt er ruimte voor snaren onder langs te halen.
5. Maak nu de bovensta as los (4 schroeven en het veertje).
6. Plaats nu als eerste de spoelarmensnaar. Eerst door het over de middelste as aan de rechterkant heen te halen. Daarna om de bovenste as leggen.
7. Bevestig de bovenste as weer terug (4 schroeven en veer). De spoelarmensnaar zit nu weer bevestigd.
8. Plaats nu de motor snaar
9. Maak de middelste as (naast de transformator) vast met 2 schroeven
10. Maak de transformator weer vast
11. Verwijder eventuele vet-resten aan de snaren door alcohol 96%
12. Zet de kap erop
13. Test de projector

